








VAMP 200 Serien Användargränssnitt










1. Tryckknappar för navigering
2. Lysdioder
3. LCD
4. Lokal port

Tryckknappar

-  CANCEL tryckknapp för att återgå till föregående meny. För att återgå till den första menyposten i huvudmenyn håller du in knappen i minst tre sekunder.
-  INFO tryckknapp för att visa ytterligare information, gå till lösenordsvyn och justera LCD-kontrasten.
-  Aktivera eller bekräfta en funktion med tryckknappen ENTER.
-  pil UPP navigeringstryckknapp för att röra sig uppåt i menyn eller öka ett numeriskt värde.
-  pil NER navigeringstryckknapp för att flytta nedåt i menyn eller minska ett numeriskt värde.
-  pil VÄNSTER navigeringstryckknapp för att flytta bakåt i en parallell meny eller välja siffra i ett numeriskt värde.
-  pil HÖGER navigeringstryckknapp för att flytta framåt i en parallell meny eller välja en siffra i ett numeriskt värde.

Inställning av kontrast på LCD-skärm

1. På den lokala HMI, tryck  och .
2. Ange lösenordet med fyra siffror och tryck på .
3. Tryck  och justera kontrasten.
 - För att öka kontrasten trycker du på .
 - För att minska kontrasten trycker du på .
4. För att återgå till huvudmenyn, tryck på .

LED-enheter


LED-lamporna på det lokala gränssnittet kan konfigureras i VAMPSET:

| Lysdioder | Innebörd | Åtgärd/Anmärkning |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Power lysdiod tänd | Matningsspänningen påkopplad | Normalt driftstillstånd |
| Error lysdiod tänd | Internt fel, fungerar parallellt med självövervakningens utgångsrelä | Reläet försöker starta om [REBOOT]. Kontakta service om fellampan förblir tänd. |
| Com lysdiod tänd eller blinker | Seriekommunikation i bruk och överför information. | Normalt drifttillstånd |
| Alarm lysdiod tänd | En eller flera signaler som blivit kopplade till utgången AL i utgångsmatrisen har aktiverats. | Lysdioden är tänd tills signalen som aktiverade lysdioden har blivit återställt. |
| Trip lysdiod tänd | En eller flera signaler som blivit kopplade till utgången Tr i utgångsmatrisen har aktiverats. | Lysdioden är tänd tills signalen som aktiverade lysdioden har blivit återställt. |
| Lysdiod A- C tänds | Applikationsrelaterade indikatorer | Konfigurerbara |

Återställning av indikatorer och utgångsreläer

Alla indikatorer och utgångsreläer kan konfigureras för självhållning efter funktion.

Indikatorer och reläer med självhållning kan återställas på flera olika sätt:

- I larmlistan, gå tillbaka till startdisplayen genom att trycka på  i ca. 3s. Återställ sedan de självhållna indikatorerna och utgångsreläerna genom att trycka på **OK**.
- Bekräfta händelserna i larmlistan en i taget genom att trycka på **OK** flera gånger. Återställ sedan indikatorerna och utgångsreläerna med självhållning på ursprungsskärmen genom att trycka på **OK**.

Indikatorerna och reläerna med självhållning kan också återställas via kommunikationsbussen eller via en därtill konfigurerad digital ingång.