

VAMP 50 Serien Användargränssnitt



1. Tryckknappar för navigering
2. Lysdioder (LED)
3. LCD
4. Lokal port



Tryckknappar



CANCEL tryckknapp för att återgå till föregående meny. För att återgå till den första menyposten i huvudmenyn håller du in knappen i minst tre sekunder.



INFO tryckknapp för att visa ytterligare information, gå till lösenordsvyn och justera LCD-kontrasten.



Programmerbar funktionsknapp. Som förval är F1 kopplad till Virtuella ingång 1 (VI1) On/Off.



Programmerbar funktionsknapp. Som förval är F2 kopplad till Virtuella ingång 2 (VI2) On/Off.



Aktivera eller bekräfta en funktion med tryckknappen ENTER.



pil UPP navigeringstryckknapp för att röra sig uppåt i menyn eller öka ett numeriskt värde.



pil NER navigeringstryckknapp för att flytta nedåt i menyn eller minska ett numeriskt värde.



pil VÄNSTER navigeringstryckknapp för att flytta bakåt i en parallell meny eller välja siffror i ett numeriskt värde.










pil HÖGER navigeringstryckknapp för att flytta framåt i en parallell meny eller välja en siffra i ett numeriskt värde.

LED-enheter

Lysdioderna på det lokala gränssnittet kan konfigureras i VAMPSET. För att anpassa LED-texterna på det lokala gränssnittet kan texterna skrivas in i en mall och sedan skrivas ut på en OH-film. OH-filmerna kan placeras i fickorna bredvid LED-lamporna.

Lysdioder	Innebörd	Åtgärd / Anmärkning
Power LED tänd	Matningsspänningen påkopplad	Normalt driftstillstånd
Error LED tänd	Internt fel, fungerar parallellt med självövervakningens utgångsrelä	Reläet försöker starta om [REBOOT]. Kontakta service om fellampan förblir tänd.
A – H LED tänds	Applikationsrelaterade indikatorer	Konfigurerbara
F1 / F2 LED tänd	Motsvarande funktionsknapp trycks ner/aktiveras	Beroende på funktionen som har programmerats i F1/F2





Inställning av kontrast på LCD-skärm

1. På den lokala HMI, tryck  och .
2. Ange lösenordet med fyra siffror och tryck på .
3. Tryck  och justera kontrasten.
 - För att öka kontrasten trycker du på .
 - För att minska kontrasten trycker du på .
4. För att återgå till huvudmenyn, tryck på .

Återställning av indikatorer och utgångsreläer med självhållning

Alla indikatorer och utgångsreläer kan konfigureras för självhållning efter funktion.

Indikatorer och reläer med självhållning kan återställas på flera olika sätt:

- I larmlistan, gå tillbaka till startdisplayen genom att trycka på  i ca. 3s. Återställ sedan de självhållna indikatorerna och utgångsreläerna genom att trycka på .
- Bekräfta händelserna i larmlistan en i taget genom att trycka på  flera gånger. Återställ sedan indikatorerna och utgångsreläerna med självhållning på ursprungsskärmen genom att trycka på .

Indikatorerna och reläerna med självhållning kan också återställas via kommunikationsbussen eller via en därtill konfigurerad digital ingång.